

MEMO D'UTILISATION

Postes simples

APPELER



La standardiste

9

A l'extérieur

0

+ composez votre numéro

Un numéro abrégé

2

+ composez le numéro abrégé

Protection contre intrusion ou bip

7

4

+ composez votre numéro

Rappel du dernier numéro extérieur composé

1

1

(composé)

Signature (appel d'un autre poste en retrouvant ses droits)

7

5

+ n° de votre poste

+ mot de passe

+ composez votre numéro

Rappel automatique

1

R

+ 1 si poste MF)

Intrusion/offre en tiers

3

R

+ 3 si poste MF)

Annonce vocale

3

R

+ 3 si poste MF)

Annonce vocale vers groupe de diffusion

Composez le n° du groupe de diffusion ciblé

RÉPONDRE AUX APPELS



Interception d'appels

1

3

+ n° du poste qui sonne

Interception de groupe

1

4

Interception de la sonnerie générale

1

5

Ouverture d'un portier

7

0

EN COURS DE COMMUNICATION

Mise en garde

1

(ou R si poste MF)

Appel d'un deuxième correspondant

1

(ou R si poste MF)

Conférence

Appel d'un deuxième correspondant puis 3 (ou R + 3 si poste MF)

Va-et-vient entre 2 communications

2

(ou R + 2 si poste MF)

Transfert d'appel

Composez le numéro de votre correspondant (ou R + n° de votre correspondant si poste MF)

+ (avant ou après la réponse)

MF : multifréquence

MEMO D'UTILISATION

Parcage d'appel

1 (ou *R* si poste MF)
+ 10 + code à 2 chiffres au choix
+ 

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

 + **1 0**
+ code à 2 chiffres choisis

RENOI DES APPELS

	MARCHE A SUIVRE 	ANNULATION
Renvoi systématique	+ 6 1 + Numéro de renvoi	+ 6 0
Renvoi sur non-réponse	+ 6 2 + Numéro de renvoi	+ 6 0
Renvoi sur occupation	+ 6 3 + Numéro de renvoi	+ 6 0
Renvoi sur non-réponse ou occupation	+ 6 9 + Numéro de renvoi	+ 6 0
Renvoi "Ne pas déranger"	+ 6 4	+ 6 0
Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez	+ 6 5 + votre numéro de poste + mot de passe	+ 6 0 (de votre poste)
Renvoi à partir d'un autre poste	+ 6 5 + * + votre numéro habituel + numéro du poste de renvoi + mot de passe	+ 6 0 (de votre poste)

PROGRAMMATION DE VOTRE POSTE

	MARCHE A SUIVRE 	ANNULATION
Rappel de rendez-vous	7 1 + HHMM (4 chiffres HHMM : Heures/Minutes du rendez-vous)	7 1 + 9
Activation du pilotage	+ 6 7	+ 6 7
Mise en veille dans un groupement	+ 6 8	+ 6 8
Verrouillage du poste	+ 7 8	+ 7 8 + mot de passe
Modification du mot de passe	7 9 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe	

MF : multifréquence

Ericsson S.A.

1, rue Nicolas Appert
92297 Châtenay-Malabry Cedex
Tél : + 33 (0) 1 40 83 75 00
Fax : + 33 (0) 1 40 83 76 76
www.ericsson.fr

8500043