









### Transférer un appel vers un autre poste (en cours de communication)

- Aastra 800 / OC 100:** Appuyer sur la touche R , entrer le numéro de téléphone et appuyer sur la touche raccrocher 
- Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan:** Appuyer sur la touche R , entrer le numéro de téléphone et appuyer sur la touche raccrocher 
- OMM SIP - Transfert après réponse :** Appuyer sur la touche Info , sélectionner «Transfert appel» confirmer via la touche **OK**
- OMM SIP - Transfert sans réponse :** Appuyer sur la touche Info , sélectionner «Transfert appel»/ confirmer via la touche **OK**, sélectionner «Saisir numéro » / confirmer via la touche **OK**, entrer le numéro de téléphone et confirmer via la touche **OK**, sélectionner « Début » / **OK**,

### Répondre à un deuxième appel (appel en attente)

- Aastra 800 / OC 100:** Appuyer sur **Menu**, sélectionner "Accepter", confirmer via la touche **OK**
- Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan:** Appuyer sur la touche R , et entrer \*10 [ ]
- OMM SIP:** Appuyer sur la touche R 











## Mémento Aastra 142d

Ce mémento est utilisable avec les systèmes de communication Aastra 5000, Aastra X series, NeXspan, Aastra 800, OpenCom (OC) 100 et OMM SIP.






Le terminal Aastra 142d peut être utilisé avec différents systèmes de communication, ainsi il est possible que le mode de fonctionnement soit légèrement différent en fonction du système.






Les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide Utilisateur, accessible sur notre site web : [www.aastra.com](http://www.aastra.com).

### Description des icônes affichées à l'écran

-  Niveau de réception radio (4 barres : bonne qualité radio – 1 barre : mauvaise qualité radio).
-  Appel en cours.
-  Ecoute amplifiée, mains libres.
-  Microphone désactivé.
-  Sonnerie coupée.
-  Niveau de charge de la batterie.
-  Touche interactive de déverrouillage clavier.
-  Liste des 10 derniers numéros appelés.
-  Présence de messages dans la boîte vocale.
-  clignotante : présence de messages non lus dans la liste des messages  
allumée fixe : présence de messages lus dans la liste des messages  
absente : aucun message dans la liste des messages.

## Touches de fonctions

Touches/touches interactive	
Touches de navigation 	Flèche vers le haut en mode repos : Accès à l'annuaire entreprise* Flèche vers le bas en mode repos : Accès à l'annuaire personnel de l'utilisateur Pour accéder à une entrée de l'annuaire : Déplacer le curseur sur l'entrée souhaitée. En communication : Modification du volume sonore.
Touche interactive <b>OK</b>	Confirme ou non la fonction sélectionnée
Touche interactive 	Accès à la liste des appels sortants (BIS)
Touche raccrocher 	Pour numérotter, répondre et terminer un appel
Touche haut parleur 	Activation ou désactivation du Mains-libres / Ecoute amplifiée
Touche Info 	Accès au Menu Info** : journal des appels, liste des fonctions actives, accès messagerie vocale, liste des BIS, messages d'alarmes, annuaire entreprise, annuaire personnel
Touche interactive <b>Menu</b>	<b>Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan</b> En mode repos : Accès au Menu du combiné
Touches 1 ... 9	Permet d'entrer des numéros ou caractères

Touches/touches interactive	Appui bref	Appui long
Touche interactive <b>Menu</b>	<b>Aastra 800/OC 100/OMM SIP</b> Selon l'état du combiné, permet d'accéder à certains menus	<b>Aastra 800/OC 100/OMM SIP</b> En mode repos : Accès au Menu principal / Menu du Système
Touche C 	Supprime le dernier caractère entré	Supprime la ligne complète, éteint l'appareil.
Touche R 	Permet d'établir un double appel	En mode repos: Appel du numéro d'urgence (SOS)
Touche Etoile 	En mode texte : permet le passage en mode minuscule ou majuscule	En mode repos: active ou désactive la sonnerie
Touche # 		En mode repos: Active le verrouillage clavier
Touche Info 		<b>OMM SIP</b> Accès au Menu du Système

\* Seulement si supporté par le système de communication



\*\* Pour chaque système de communication, le menu Info sera différent

## Appels

Répondre/Terminer un appel: Appuyer sur la touche raccrocher 

Appel interne: Numérotter et appuyer sur la touche raccrocher 

Appel externe : 0 ou [ ], Numérotter et appuyer sur la touche raccrocher 

Passer un appel depuis un numéro enregistré dans une liste (Bis, appels sortants, annuaire personnel ou entreprise) :  Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche raccrocher  (Pour accéder aux listes: se référer aux 'Touches de fonctions')

## En communication ...

### Double appel

Appuyer sur la touche R  et entrer le numéro / **OMM SIP**: appuyer également sur la touche 

### Libérer un double appel

**Aastra 800 / OC 100:** Appuyer sur **Menu**, sélectionner "Déconnecter", confirmer via la touche **OK**

**Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan:** Appuyer sur la touche R  et entrer 1 [ ]

**OMM SIP:** Appuyer sur la touche raccrocher , sélectionner la ligne en attente et confirmer par **OK**

### Passer d'un correspondant à l'autre

**Aastra 800 / OC 100 / OMM SIP:** Appuyer sur la touche R 

**Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan:** Appuyer sur la touche R  et entrer 2 [ ]

### Etablir une conférence à 3\*

Un appel est alors en attente (fonction de double appel, ce référer au paragraphe ci-dessus) ...

**Aastra 800 / OC 100:** Appuyer sur **Menu**, sélectionner "Conférence", confirmer via la touche **OK**

**Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan:** Appuyer sur la touche R  et entrer 3 [ ]

\* Non supporté sur OMM SIP - PBX